ABB s.r.o., Elektro-Praga

V0-9/16

ABB-Welcome Midi Videotelefon domovní 7" s hands-free ovládáním

Objednací číslo: 8300-0-8089 8300-0-8090

Návod k instalaci a používání

1	Bezpečr	nost	3
2	Účel po	užití	3
3	Ochrana	a životního prostředí	3
	3.1	Zařízení ABB	3
4	Funkce	Funkce přístroje	
	4.1	Standardní funkce	4
	4.1.1	Ovládací prvky	4
	4.1.2	Úvodní obrazovka a stavový řádek	6
	4.2	Standardní funkce	8
	4.2.1	Monitorování	8
	4.2.2	Interkom	9
	4.2.3	Volání na systémový telefon	10
	4.2.4	Spínací modul	11
	4.2.5	Nastavení hlasového a video spojení	12
	4.2.6	Otevření dveří	13
	4.2.7	Funkce ztlumení	14
	4.2.8	Aktivace vlastních funkcí	15
	4.2.9	Historie, události a paměť obrázků	17
	4.2.10	Informace o systému	21
	4.2.11	Vložení SD karty	22
	4.2.12	Konfigurace systému	23
	4.3	Čištění přístoje	
	4.4	Nastavení zařízení	
	4.4.1	Nastavovací potenciometry	
	4.4.2	Zapojení	50
5	Technic	ké údaje	51
6	Montáž	/ Instalace	
	6.1	Požadavky na elektromontéry	
	6.2	Obecné pokyny pro instalaci	53
	6.3	Montáž	54

1 Bezpečnost



Varování

Elektrické napětí!

Riziko zranění s následkem smrti a nebezpečí vzniku požáru vlivem elektrického napětí 100-240 V.

- Opravy napájecího systému 100-240 V mohou provádět pouze autorizovaní technici!
- Před instalací/nebo demontáží odpojte přívod energie!

2 Účel použití

Toto zařízení je nedílnou součástí dveřního komunikačního systému ABB-Welcome Midi a pracuje výhradně s komponenty tohoto systému. Instalace zařízení musí být prováděna pouze v suché místnosti.

3 Ochrana životního prostředí



Zvažte ochranu životního prostředí!

Použitá elektrická a elektronická zařízení se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem.

Zařízení obsahuje cenné suroviny, které lze recyklovat. Proto zařízení zlikvidujte v příslušném sběrném dvoře.

3.1 Zařízení ABB

Veškeré obalové materiály a zařízení ABB nesou označení a zkušební pečeť pro správnou likvidaci. Obalový materiál, elektrická zařízení a jejich součásti vždy likvidujte prostřednictvím autorizovaných sběrných dvorů a firem zabývajících se likvidací. Produkty ABB jsou v souladu s právními předpisy, zejména se zákony týkající se elektronických a elektrických zařízení, a s vyhláškou REACH. (Směrnice EU 2002/96/ES WEEE a 2002/95/ES RoHS) (Vyhláška EU REACH a prováděcí zákon (ES) č. 1907/2006)

4 Funkce přístroje

- 4.1 Standardní funkce
- 4.1.1 Ovládací prvky





Č.	Funkce
1	Barevný displej 7"
2	Tlačítko komunikace
	2A Když zazní vyzvánění, stisknutím tlačítka během 30 sekund
	se aktivuje komunikace, opakovaným stisknutím se hovor ukončí.
	2B V pohotovostním režimu se stisknutím tohoto tlačítka spustí
	komunikace s příslušnou venkovní stanicí.
3	Tlačítko odemknutí dveří
	3A Stisknutím tohoto tlačítka lze kdykoli otevřít dveře.
	3B Automatické odemknutí: dveře se po příchozím hovoru automaticky
	odemknou
	Když se dioda rozsvítí, signalizuje automatické odemknutí.
	Když dioda rychle bliká, signalizuje, že dveře jsou otevřeny déle,
	než je nastaveno v časovém limitu (nejprve je nutné připojit snímač).
4	Tlačítko ztlumení hlasitosti
	4A Stisknutím tohoto tlačítka v pohotovostním režimu se ztlumí vyzvánění
	vnitřní stanice
	4B Přidržením tohoto tlačítka v pohotovostním režimu se ztlumí vyzvánění
	všech vnitřních stanic v bytě.
	4C Když zazní vyzvánění, stisknutím tohoto tlačítka lze hovor odmítnout.
	4D Stisknutím tohoto tlačítka během rozhovoru lze ztlumit mikrofon.
	Ztlumený stav signalizuje rozsvícená indikační dioda.
5	Programovatelné tlačítko 1
	5A Uvolnění zámku připojeného k vnější stanici (COM-NC-NO)
	(výchozí funkce).
	5B *Programovatelné tlačítko pro dodatečné funkce, například volání
	ostrahy, interkom
6	Tlačítko pro vyvolání historie volání
	6A Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí na displeji "Historie" volání
	6B Stisknutím tohoto tlačítka při zapnutém displeji se pořídí snímek.
7	Tlačítko pro vyvolání nastavení systému
	Stisknutím tohoto tlačítka se spustí nabídka pro nastavení různých funkcí
	zařízení
	*Pro použití tohoto tlačítka kontaktujte svého elektromontéra

4.1.2 Úvodní obrazovka a stavový řádek



Obr. 2 Stavový řádek

Č.	Funkce
1	Aktuální datum
	- Stiskem tohoto tlačítka lze nastavit aktuální datum
2	Čas
	- Stiskem tohoto tlačítka lze nastavit přesný čas
3	Systémové informace
	- Stiskem tohoto tlačítka dojde k vyvolání menu informací o
	zařízení (sériové číslo vnitřní stanice, defaultní venkovní stanici,
	master nebo slave režim) a aktuálních SW informacích.

Během hovorů jsou dotupné následující funkce

4	Historie
	- Nové informace jsou dostupné v "Historii" (seznam událostí a
	paměť obrázků). Když ikona bliká, signalizuje zmeškaný hovor
	nebo hlasovou zprávu.
	- Stiskem tohoto tlačítka dojde k zobrazení údálostí a obrázků z
	paměti
5	Funkce ztlumení
	 Ikona "přeškrtnuté sluchátko" a "přeškrtnutý zvonek" indikují
	ztlumení mikrofonu nebo reproduktoru videotelefonu.
6	Ikona otevření dveří
	- Ikona otevření dveří indikuje stisknutí otevření dveří nebo
	aktivaci funkce "Automatické otevření".
7	SD karta
	 Ikona zobrazuje vloženou SD kartu v zařízení
8	Spínací modul
	 Ikona signalizuje aktivovaný spínací modul
9	Blokace displeje při čištění
	 Ikona signalizuje když je displej blokován při jeho čištění
10	SOS
	- Stisknutím tohoto tlačítka na více než 3s odešle SOS signál na
	systémový telefon
11	Tlačítko pro monitorování
	 Stiskem tlačítka se zobrazí obraz z výchozí venkovní stanice
12	Interkom
	 Zobrazí seznam interkomů
13	Volat systémový telefon
	 Stiskem tlačítka dojde k volání na systémový telefon
14	Spínací modul
	 Stiskem tlačítka se otevře menu pro spínací modul



Obr. 3 Monitorování

Stiskem tohoto tlačítka dojde k zobrazení obrazu výchozí venkovní stanice. Pouze video signál je dostupný. Stisknutím Sude aktivováno i hlasové spojení.

Č.	Funkce
1	Popis kamery
2	Nastavení hlasitosti hovoru pomocí tlačítek "+ / -"
3	Pokud je připojeno více venkovních tabel nebo externích kamer. - Lze přepínat zobrazení příslušné kamery pomocí tlačítek "vpřed / vzad".
4	Tlačítka pro nastavení displeje - Nasycení (+ / -) - Kontrast (+ / -)

4.2.2 Interkom



Obr. 4 Interkom

Stiskem tohoto tlačítka dojde k zobrazení menu pro "Interkom". Seznam interkomů a vnitřního volání je nutné nejprve nastavit v "Konfigurace systému – Nastavení Intercom".

Č.	Funkce
1	Název Interkomu
2	Adresa Interkomu
3	Typ interkomu (externí nebo interní). Typ interkom z jiného bytu Typ znamená externí interkom ve stejném bytě
4	Volat na vybraný interkom
5	Zpět na úvodní obrazovku

4.2.3 Volání na systémový telefon



Obr. 5 Volání na systémový telefon

Stiskem tlačítka "Systémový telefon" dojde k jeho vytočení.

Č.	Funkce
1	Označení systémového telefonu
2	Nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu pomocí tlačítek "+ / -"

4.2.4 Spínací modul



Obr. 6 Spínací modul

Stiskem tlačítka vstoupíte do menu spínacích modulů. Seznam spínacích modulů je nutné nejprve nastavit v "Konfigurace systému – Spínací modul".

Č.	Funkce
1	Název spínacího modulu
2	Adresa spínacího modulu
3	Aktivovat vybraný spínací modul
4	Zpět na úvodní obrazovku

4.2.5 Nastavení hlasového a video spojení



Obr. 7 Nastavení hlasu a videa

Pro nastavení hlasu a videa stiskněte 🕓

Č.	Funkce
1	Popis kamery
2	Nastavení hlasitosti hovoru pomocí tlačítek "+ / -"
3	Pokud je připojeno více venkovních tabel nebo externích kamer. - Lze přepínat zobrazení příslušné kamery pomocí tlačítek "vpřed / vzad".
4	Tlačítka pro nastavení displeje - Nasycení (+ / -) - Kontrast (+ / -)

4.2.6 Otevření dveří



Obr. 8 Otevření dveří

Stiskněte 🖘 pro aktivaci otevření dveří.

Č.	Funkce
1	Ikona "Otevření dveří" signalizuje otevření nebo aktivaci funkce
	"Automatické odemčení"

4.2.7 Funkce ztlumení



Obr. 9 Ztlumení

1

Menu ztlumení (čas ztlumení) má následující funkce:

Č.	Funkce
1	Žádné příchozí volání
	Pokud je stisknuta funkce ztlumení bez příchozího volání, vyzvánění
	videotelefonu je na určitou dobu deaktivováno.
	- Pokud hovor přijde během tohoto času, je zobrazen pouze obraz
	- Zmeškané hovory jsou zobrazeny v "Historii"
2	Při příchozím volání
	Pokud je stisknuta funkce ztlumení během hovoru, mikrofon videotelefonu
	je deaktivovaný do opětovného stisku tlačítka

1

4.2.8 Aktivace vlastních funkcí







Obr. 10 Aktivace vlastních funkcí

Programovatelné tlačítko 1 může být nastaveno na různou funkci. Například volání na systémový telefon, interkom, ovládání spínacího modulu. Jako defaultní funkce je použito odemčení druhého zámku, který je připojen ke svorkám COM-NC-NO na venkovní stanici. Pokud není nastavena žádná funkce na "Programovacím tlačítku 1" nebude se provádět žádná funkce po jeho stisknutí. Pouze existující seznam interkomů nebo spínacích modulů může být ovládán programovacím tlačítkem 1.

Č.	Funkce
1	Pokud je nastavena funkce odemčení druhého zámku, ikona "Otevření
	dveří"
	signalizuje jeho otevření na displeji po stisknutí "Programovacího tlačítka
	1"
2	Pokud je nastavena funkce aktivace spínacího modulu, ikona "Spínací
	modul" signalizuje jeho aktivaci na displeji po stisknutí "Programovacího
	tlačítka 1"
3	Pokud je nastavena funkce interkomu, je spuštěn hovor na příslušný
	interkom po stisknutí "Programovacího tlačítka 1"
4	Pokud je nastavena funkce volání na systémový telefon, je spuštěn hovor
	na příslušný systémový telefon po stisknutí "Programovacího tlačítka 1"

4.2.9 Historie, události a paměť obrázků



Obr. 11 Události, paměť obrázků a historie

Videotelefon zaznamenává všechny události. Stisknutím tlačítka "Historie" dojde k zobrazení posledních 100 událostí. (Předešlé události jsou smazány).

Č.	Funkce	
1	Hlasová zpráva	
	- Stiskněte blikající tlačítko pro vstup do menu hlasových zpráv	
2	Pokud je aktivována funkce "Automatické snímkování" v systémovém	
	Nastavení, blikající ikona na stavovém řádku signalizuje nově pořízený	
	snímek	
	- Symbol přestane blikat když vyvoláte událost a obrázek u paměti	

Å









i

Obr. 12 Události, paměť obrázků a historie

Během hovoru je možné pořídit snímek z kamery stisknutím tlačítka "Historie" i když není aktivní funkce "Automatické snímkování".

Č.	Funkce
1	Pokud je aktivována funkce "Automatické snímkování", je zobrazeno v
	"Historii" pole s příchozím nebo zmeškaným hovorem
	 U každé události je zobrazen datum a čas pořízení
	- Pokud není aktivní funkce "Automatické snímkování", bude
	zobrazena místo fotografie ikona kamery.
2	Individuální přístupy nebo list přístupů mohou být kdykoli vymazány
	- Snímky mohou být archivovány na SD kartě (SD, SDHC).
3	Při každém zazvonění jsou pořízeny tři fotografie automaticky
	 Všechny zaznamenané obrázky je možné zobrazit v detailním
	okně
4	Pouze v případě volání ze seznamu interkomů, je možné přidat tento
	seznam na "blacklist", který se používá k zabránění nechtěných hovorů z
	jiných bytů.
5	Zobrazení na displeji příslušného záznamu
6	Nalistování předchozí nebo následující události
7	Stisknutím tlačítek 1/2/3 vybíráme příslušnou fotografii
8	Pokud byla zanechána zpráva od volajícího, stiskněte přehrát nebo stop
	pro přehrání nebo zastavení hlasové zprávy

4.2.10 Informace o systému

SYSTEM INFORMATION	
Firmware Version:	Address of Indoor Station:
MSI10_V0.08_20131202_ES_TIDM365 Debug Build at 16:20:22 Dec 4 2013 Beaut V0.07_20131001	1 Master
Board_v0.07_20131021	Default Outdoor Station:
	1
Hardware Version:	Number of Reboots:
MSI10_V1.00	
Tuesday	
01.01.2013 00:00	

Obr. 13 Informace

i

Zobrazení informací o systému videotelefonu (verze FW, verze HW, Master x Slave, atd.)

4.2.11 Vložení SD karty



Obr. 14 Vložení SD karty

4.2.12 Konfigurace systému

4.2.12.1 Přehled funkcí



Obr. 15 Přehled funkcí

Stiskem tiacitka "Konfigurace systemu" dojde k zobrazeni nasi	eaujiv	nabidky:
---------------------------------------------------------------	--------	----------

Č.	Funkce
1	Nastavení Intercom
	 Nastavení funkce interkom mezi různými byty nebo v rámci
	jednoho bytu
2	Spínací modul
	- Nastavení seznamu spínacích modulů
3	Tlač. Prog
	- Nastavení funkce Programovacího tlačítka 1
4	Správa při odchodu z domu
	- Nastavení přesměrování hovoru: Nastavení cíle (jiná vnitřní
	stanice nebo systémový telefon) kam budou přesměrovány
	hovory, pokud nejste doma
	- Odchodová zpráva: Pokud nejste doma, lze nahrát zprávu na
	dobu nepřítomnosti.
5	Hlasová zpráva
	 Vytvoření hlasové zprávy pro členy rodiny nebo nastavení zprávy
	po odchodu z bytu pro upozornění příchozích

6	Nastavení hesla pro otevření dveří
	- Nastavení vlastního hesla pro otevření dveří, které je možné
	zadat na klávesnicovém modulu venkovní stanice
7	Blacklist
	 Nastavení seznamu, který slouží k zabránění nechtěných hovorů
	z jiných bytů.
8	Hlasitost
	 Nastavení vyzváněcího tónu pro venkovní stanici, zvonek u dveří
	nebo další.
	 Nastavení hlasitosti vyzvánění
9	Automatické odemčení
	 Nastavení automatického odemčení v různých časech
10	Displej
	 Různé nastavení displeje
11	Datum a čas
	- Nastavení datumu a času
12	Jazyk
	 Nastavení jazyku ovládání
13	Seznam kamer
	- Nastavení seznamu kamer
14	Aktuální systém
	- Další nastavení, např. automatické momentky
14	Aktualizace firmware
15	Obnovení továrního nastavení



Obr. 16 Přehled nastavení

Chcete-li prov	ést nastavení oblast	í v seznamu (1),	je třeba s	plnit následující kroky:
----------------	----------------------	------------------	------------	--------------------------

Č.	Funkce
1	Chcete-li zobrazit skryté funkce, klikněte na tlačítka pro posuv (2).
2	Klikněte na jednu vybranou funkci
3	Klikněte na tlačítko "Nastavit" (3).
4	Stisknutím tlačítka zpět se vrátíte na úvodní obrazovku

4.2.12.2 Interkom



Obr. 17 Interkom

Menu pro nastavení interkomu má následující funkce:

Č.	Funkce	
1	Název interkomu	
2	Adresa interkomu	
3	Typ interkomu (externí nebo interní).	
	Astri Znamená externí interkom z jiného bytu. Pro vytvoření	
	komunikace externím interkomem musí mít každý byt hlavní vnitřní stanici.	
	Znamená vnitřní interkom ve stejném bytě	
4	Přidat	
	 Přidání nového interkomu do seznamu. Může být v seznamu až 	
	32 interkomů	
5	Smazat	
	 Vymazání interkomu ze seznamu 	
6	Zpátky	
	 Návrat do předchozí nabídky konfiguračního menu 	





Obr. 18 Interkom

Interkom má následující funkce:

Č.	Funkce
1	Změna jména interkomu
2	Změna typu interkomu (externí nebo interní).
	Znamená externí interkom z jiného bytu.
3	Změna adresy přes numerickou klávesnici, od 001 do 250
	Pokud se jedná o vnitřní interkom, není nutné vyplňovat adresu.
4	Tlačítko "OK" pro potvrzení nastavení
5	Stisknutím tlačítka "Zpátky" dojde k návratu do "Nastavení interkomů" bez
	uložení zadaných údajů

4.2.12.3 Spínací modul



Obr. 19 Spínací modul

Spínací modul má následující funkce:

•	•
Č.	Funkce
1	Jméno spínacího modulu
2	Adresa spínacího modulu
3	Přidat
	 Přidat nový spínací modul
4	Smazat
	 Vymazání příslušného spínacího modulu
5	Zpátky
	 Návrat do předchozí nabídky konfiguračního menu
6	Úpravy
	- Úprava spínacího modulu ze seznamu

Stiskněte "Přidat" nebo "Upravit"



Obr. 20 Spínací modul

Spínací modul má následující funkce:

Č.	Funkce
1	Změna jména interkomu
2	Změna adresy přes numerickou klávesnici, od 001 do 199
3	Tlačítko "OK" pro potvrzení nastavení
4	Stisknutím tlačítka "Zpátky" dojde k návratu do "Nastavení spínacích
	modulů" bez uložení zadaných údajů

4.2.12.4 Programovatelná tlačítka

1				
SYSTEM SETTINGS > PRC GRAM BUTTON				
Program Button				
U Release 2nd-lock				
Call Guard Unit				
Intercom 1				2
Intercom 2	~	Back		
Actuator 1	×	ок		2
Tuesday 01.01.2013 00:00			1	

Obr. 21 Programovatelná tlačítka

Programovatelná tlačítka mají následující funkce:

Č.	Funkce
1	Nastavení funkce programovatelného tlačítka 1, volání na systémový
	telefon, interkom, ovládání spínacího modulu. Jako defaultní funkce je
	použito otevření druhého zámku, který je připojen ke svorkám COM-NC-NO
	na venkovní stanici.
	Pouze existující seznam interkomů nebo spínacích modulů může být
	ovládán programovacím tlačítkem 1.
2	Tlačítko "OK" pro potvrzení nastavení
3	Stisknutím tlačítka "Zpátky" dojde k návratu do "Konfiguračního menu"
	bez uložení zadaných údajů

4.2.12.5 Správa při odchodu z domu



Obr. 22 Správa při odchodu z domu



Informace o nastavení

Uživatel může zvolit "Přesměrování volání" nebo "Odchodová zpráva". Obě funkce nemohou být aktivovány současně.

Menu "Správa opuštění domu" má následující funkce (funkce může být nastavena pouze na hlavní vnitřní stanici):

Č.	Funkce
1	Přesměrování
	 Zaškrtněte políčko pro aktivaci nebo deaktivaci přesměrování volání
	 Vyberte cílový typ pomocí rolovacího menu
	 Změňte adresu pomocí klávesnice pokud hovory přichází z vnitřní stanice
	 Pokud je funkce přesměrování hovorů aktivní, automatické odemčení zámku je deaktivováno.
2	Odchodová zpráva
	 Zaškrtněte políčko pro aktivaci nebo deaktivaci odchodových zpráv (Zbývá zpráv))
	zprav (zbyva zprav)
	odemčení zámku je deaktivováno.

3	Tlačítko "OK" pro potvrzení nastavení
4	Stisknutím tlačítka "Zpátky" dojde k návratu do "Konfiguračního menu"
	bez uložení zadaných údajů
5	Přesměrování volání může být nastaveno od 1 do 30s.



Obr. 23 Hlasová zpráva

Může být nahráno až 30 hlasových zpráv.

	Menu	"Hlasová	zpráva"	má tyto	funkce:
--	------	----------	---------	---------	---------

Č.	Funkce
1	Směr
	- Místní
	 Zpráva při nepřítomnosti: zpráva může být přehrána
	návštěvníkům když je funkce "odchodová zpráva" aktivní.
2	Datum - čas
	 Datum a čas kdy byla zpráva vytvořena
3	Nahrát novou zprávu
	 Stiskněte toto tlačítko pro nahrání nové zprávy
4	Uložit zprávu při nepřítomnosti
	 Nastavení vybrané hlasové zprávy jako zprávy pro nepřítomnost
5	Odstranění zprávy
	 Tlačítko pro vymazání existující hlasové zprávy.
6	Stisknutím tlačítka "Zpátky" dojde k návratu do "Konfiguračního menu"
7	Poslech
	 Tlačítko pro přehrání nahrané hlasové zprávy

Zvolte "Nahrát novou zprávu" k vytvoření nové hlasové zprávy.



Obr. 24 Hlasová zpráva

Zvolte "Poslech"
Pro přehrání hlasové zprávy.

SYSTEM SETTINGS > VOICE MESSAGE				
		Volume	•	
		-	3	÷
Local Message 06.01.2013 16:46	0.00			
0.00	2.10			
			Back	
			•	
Tuesday 01.01.2013 16:47 1				1

Obr. 25 Hlasová zpráva

4.2.12.7 Nastavení hesla pro otevření dveří



Obr. 26 Nastavení hesla pro otevření dveří

Menu "Nastavení hesla pro otevření dveří" má následující funkce (funkce může být nastavena pouze na hlavní vnitřní stanici):

Č.	Funkce
1	Zaškrněte políčko pro aktivaci nebo deaktivaci funkce hesla
2	Nastavte heslo 3 – 8 číslic
3	Tlačítko "OK" pro potvrzení nastavení
4	Stisknutím tlačítka "Zpátky" dojde k návratu do "Konfiguračního menu"

*Dostupné pouze s modulem klávesnice

4.2.12.8 Black list



Obr. 27 Black list

Menu "Black List" má následující funkce (funkce může být nastavena pouze na hlavní vnitřní stanici):

Č.	Funkce	
1	Č.	
	- Pořadové číslo v seznamu	
2	Adresa vnitřní stanice	
	- Nastavení adresy cílové vnitřní stanice, od 001 do 250.	
3	Přidat	
	 Stiskněte tlačítko pro přidání položky blacklistu 	
	 Může být přidáno až 32 black listů 	
4	Smazat	
	- Tlačítko pro vymazání existujícího black listu.	
5	Stisknutím tlačítka "Zpátky" dojde k návratu do "Konfiguračního menu"	

4.2.12.9 Hlasitost – Audio nastavení



Obr. 28 Hlasitost - Audio nastavení

	Menu "H	Hlasitost"	má	následu	iící	funkce:
--	---------	------------	----	---------	------	---------

Č.	Funkce
1	Vyzvánění pro výchozí dveře
	 Vyberte požadované vyzvánění pro výchozí dveře v rozbalovací
	nabídce vyzváněcích tónů
2	Vyzvánění pro ostatní dveře
	 Vyberte požadované vyzvánění pro další dveře v rozbalovací
	nabídce vyzváněcích tónů
3	Vyzváněcí tón byt
	 Vyberte požadované vyzvánění pro byt v rozbalovací nabídce
	vyzváněcích tónů
4	Vyzváněcí tón ostatní
	 Vyberte požadované vyzvánění pro ostatní v rozbalovací nabídce
	vyzváněcích tónů
5	Hlasitost vyzváněcího tónu
	 Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítek + / -
6	Ztlumení časovače
7	Opakovaný tón
	 Vyzváněcí tón může být nastavený jako opakovaný

	Zpětný signál dotazu
	 Zaškrtněte toto tlačítko pokud chcete aktivoval volbu zpětné
	zvukové odezvy ovládacích tlačítek
8	Tlačítko "OK" pro potvrzení nastavení
9	Stisknutím tlačítka "Zpátky" dojde k návratu do "Konfiguračního menu"

4.2.12.10 Automatické odemčení



Obr. 29 Automatické odemčení

Menu "Automatické odemčení" má následující funkce (funkce může být nastavena pouze na hlavní vnitřní stanici):

Č.	Funkce
1	Automatický otvírač dveří
	 Zaškrtněte políčko pro aktivaci nebo deaktivaci automatického odemčení
	 Když je automatické odemčení aktivováno, funkce "Správa při
	odchodu z domu" a "automatické momentky" jsou deaktivovány.
2	Zapnout
	 Aktivace nebo deaktivace časového intervalu, když je funkce automatické odemčení aktivní.
3	Start čas
	 Nastavení času pomocí tlačítek + / - pro start čas
4	Konec čas
	 Nastavení času pomocí tlačítek + / - pro koncový čas

5	Opakovat
	- Nastavte frekvenci opakování pomocí rozbalovacího menu
	- Zvoleno "Jednou" funkce je zrušena po jednom opakování
	 Zvoleno "Každodenní" funkce je aktivní pro každý den
	- Zvoleno "Dny v týdnu" funkce je aktivní pouze pro pracovní dny
	(Po – Pá)
6	Tlačítko "OK" pro potvrzení nastavení
7	Stisknutím tlačítka "Zpátky" dojde k návratu do "Konfiguračního menu"
	bez uložení zadaných údajů



Obr. 30 Nastavení displeje

Menu "Nastavení displeje" má následující funkce:

Č.	Funkce
1	Jas
	- Nastavení jasu displeje pomocí tlačítek + / -
2	Spořič obrazovky
	- Zašktněte políčko pro aktivaci nebo deaktivaci spořiče obrazovky
3	Zvolit šetřič obrazovky
	- Zobrazení digitálních hodin na displeji
	 Pokud je vložena správná SD karta s vhodnými obrázky, může
	být jako spořič použit přehrávač obrázků.
	- Každý obrázek je zobrazen 20s
	 Obrázky musí být na SD kartě uloženy ve složce "DCIM" v první
	složce na SD kartě (nikoli v podsložce)
	 Maximální přípustná velikost obrázků 2048 x 1960 pixelů.
	 Maximální přípustné rozlišení obrázků 800 x 480 pixelů.
	- Rozlišení displeje je 800 x 600. Větší obrázky budou redukovány
	na tuto velikost.
	 Podporovaný formát obrázků "jpg"

4	Celá obrazovka - Zašktněte políčko pro aktivaci nebo deaktivaci režimu celé
	obrazovky
5	Tlačítko "OK" pro potvrzení nastavení
6	Stisknutím tlačítka "Zpátky" dojde k návratu do "Konfiguračního menu"
	bez uložení zadaných údajů
7	Kalibrovat
	 V případě, kdy jsou ikony a grafika na displeji přístroje špatně
	zobrazené, je potřeba provést kalibraci
	 Klikněte na tlačítko "Kalibrovat" a postupně klikněte na
	zobrazené symboly "kříže". Nakonec potvrďte kalibraci stisknutím
	tlačítka "OK"
8	Šetřič obrazovky vypnuto
	 Vyberte dobu pro spořič obrazovky po kterou bude aktivní. Po
	této době se displej přístoje automaticky vypne.
	- Možné nastavení 5 / 15 / 30 minut
9	Šetřič obrazovky zapnuto
	 Vyberte dobu, po které se spustí šetřič obrazovky
	- Možné nastavení 30 / 60 / 120 sekund

4.2.12.12 Datum a čas



Obr. 31 Datum a čas

Menu	"Datum	a čas"	má	následuj	ící	funkce:

Č.	Funkce
1	Formát času
	 Vyberte pomocí rozbalovacího menu formát času
	- Dostupné 12h am/pm a 24h
2	Formát data
	 Vyberte pomocí rozbalovacího menu formát data
3	Tlačítko "OK" pro potvrzení nastavení
4	Stisknutím tlačítka "Zpátky" dojde k návratu do "Konfiguračního menu"
	bez uložení zadaných údajů
5	Letní čas
	- Zaškrtnutím políčka aktivujete přechod mezi letním a zímním
	časem (automaticky zapnuto)
6	Datum
	 Nastavení data pomocí tlačítek + / -
7	Čas
	 Nastavení času pomocí tlačítek + / -

4.2.12.13 Seznam kamer



Obr. 32 Seznam kamer

Menu "Seznam kamer" má následující funkce:

С.	Funkce
1	Obnovení seznamu kamer
	- Načtení všech kamer z venkovních tabel nebo připojených ke
_	kamerovému rozhraní
2	Název kamery
3	Zapnout kamery
_	- Povolení / zakázání seznamu kamer
4	Kamera u zvonku
	- Pokud je kamera připojena přes kamerové rozhraní a asociovaná
	s vnitřní stanicí aktivujte funkci "Kamera u zvonku"
	- Když dojde ke stisknutí zvonkového tlačítka, obraz z kamery
	připojené ke kamerovému rozhraní bude zobrazen na vnitřní
_	stanici
5	Když je kamera nastavena jako "Kamera u zvonku" zobrazuje se u
	příslušné kamery ikona

4.2.12.14 Jazyk

SYSTEM SETTINGS > LANG	UAGE					
Languages						
Deutsch						
English		國				
Nederlands						
Français	ſ		~	Back		- 4
Русский			ž	ОК		-3
Tuesday 01.01.2013 00:00	i				۲	
	1		2			

Obr. 33 Jazyk

Menu "Jazyk" má následující funkce:

Č.	Funkce			
1	Jazyky			
	 Vyberte požadovaný jazyk ze seznamu 			
2	Posunutí na další jazyky			
3	Tlačítko "OK" pro potvrzení nastavení			
4	Stisknutím tlačítka "Zpátky" dojde k návratu do "Konfiguračního menu"			
	bez uložení zadaných údajů			

4.2.12.15 Aktuální systém



Obr. 34 Aktuální systém

Menu	"Aktuální	systém"	má	následující	funkce:
------	-----------	---------	----	-------------	---------

Č.	Funkce			
1	Kontrola stavu dveří			
	 Zašktněte políčko pro aktivaci nebo deaktivaci kontroly stavu 			
	dveří			
	 Když je funkce aktivní a je instalován senzor stavu dveří ve 			
	venkovní stanici, systém zobrazuje stav otevření dveří			
2	Automatické momentky			
	 Pokud je stisknuto zvonkové tlačítko na venkovní stanici, 			
	automaticky dojde k vyfocení 3 snímků a jsou uloženy do			
	historie.			
	 Tato funkce může být aktivní pouze při zakázané funkci 			
	"Automatické odemčení"			
3	Podsvětlení			
	- Zaškrtněte toto políčko pro aktivaci nebo deaktivaci podvětlení			
	dotykových tlačítek pod displejem zařízení.			
4	Nastavení adresy vnitřní stanice			
5	Tlačítko "OK" pro potvrzení nastavení			
6	Stisknutím tlačítka "Zpátky" dojde k návratu do "Konfiguračního menu"			
	bez uložení zadaných údajů			

4.2.12.16 Aktualizace FW

Pokud je dostupná nová verze FW pro daný videotelefon, postupujte dle následujících kroků:

- 1. Novou verzi FW je třeba obdržet od Vašeho elektromontéra systému domovních videotelefonů
- 2. Novou verzi je potřeba zkopírovat na SD kartu
- 3. Vložte SD kartu do slotu videotelefonu
- 4. Vyberte položku "Aktualizace FW" v menu "Konfigurace systému"
- 5. Přepiště stávající FW pomocí tlačítka "aktualizace"
- 6. Potvrďte vyskakovací okno

4.3 Čištění přístoje



Varování

Nebezpečí poškození povrchu obrazovky.

Povrch displeje může být poškození tvrdými nebo ostrými předměty! Nikdy nepoužívejte ostré předměty nebo jiné nevhodné nástroje pro dotyk na displeji (obrazovce přístroje).

- Použijte svůj prst nebo plastový stylus.

Povrch displeje může být poškozen čistícími prostředky nebo abrazivními prostředky!

- Vyčistěte povrch pomocí měkkého hadříku a komerčně dostupným čističem skla.
- Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

4.4 Nastavení zařízení

4.4.1 Nastavovací potenciometry



Obr. 35 Nastavení zařízení

Č.	Funkce
1	Adresa vnější stanice (venkovního tabla)
	- Nastavete adresu defaultní venkovní stanice 1 - 9
2	X 10 a X 1
	 Nastavení adresy příslušného zvonkového tlačítka
	 Nastavení pro dekády a jednotek adresy
	Např. První tlačítko na venkovní stanici bude mít nastavení
	X10=0 a X1=1.
3	Nastavení Master / Slave
	 Pouze jediná stanice v bytě může být nastavena jako "Master"
	- Přepněte přepínač do polohy ON pro zapnutí funkce "Master"
	- Ostatní stanice ve stejném bytě budou nastaveny na "Slave"
	- Přepněte přepínač do spodní polohy pro zapnutí funkce "Slave"
4	Nastavení zakončovacího odporu RC
	- Ve video aplikaci nebo kombinované aplikaci video a audio je
	nutné zapnout funkci "Zakončovacího odporu RC" na posledním
	zařízení v linii na "ON"

4.4.2 Zapojení



Obr. 36 Zapojení

Č.	Funkce	
1	Připojení patrového tlačítka nebo zvonkového tlačítka pro vyzvánění od	
	bytu	
2	Připojovací svorky pro připojení sběrnice a,b. Připojení k řídicí jednotce	
	(M23xx)	

5 Technické údaje

Označení	Hodnota
Rozlišení displeje	800 x 480
Velikost displeje	17.8 cm (7")
Provozní teploty	-10° C - +55° C
Skladovací teploty	-40° C - +70° C
Stupeň krytí	IP 30
Vodičové svorky s jedním drátem	2 x 0,28 mm² – 2 x 0,75 mm²
Vodičové svorky s tenkým drátem	2 x 0,28 mm ² – 2 x 0,75 mm ²
Napětí sběrnice	20 - 30 V
Rozměry	155 x 218 x 29 mm

6 Montáž / Instalace



Varování

Elektrické napětí!

Riziko zranění s následkem smrti a nebezpečí vzniku požáru vlivem elektrického napětí 100-240 V.

 Nízkonapěťové kabely a kabely 100-240 V musí být nainstalovány společně v nástěnné zásuvce!
 V případě zkratu hrozí nebezpečí zatížení 100-240 V na nízkonapěťové lince.

6.1 Požadavky na elektromontéry



Varování

Elektrické napětí!

Instalaci zařízení provádějte, pouze pokud máte potřebné elektrotechnické znalosti a zkušenosti.

- Nesprávná instalace ohrožuje váš život a život uživatele elektrického systému.
- Nesprávná instalace může způsobit vážné škody na majetku, např. vlivem požáru.

Minimální nezbytné odborné znalosti a požadavky na instalaci jsou následující:

- Řiďte se "pěti bezpečnostními pravidly" (DIN VDE 0105, EN 50110):
 - 1. Odpojte od napájení;
 - 2. Zajistěte zařízení proti opětovnému zapnutí;
 - 3. Ujistěte se, že je zařízení bez napětí;
 - 4. Proveďte uzemnění;
 - 5. Živé části opatřete kryty nebo zábranami.
- Používejte vhodný ochranný oděv.
- Používejte pouze vhodné nástroje a měřicí zařízení.
- Zkontrolujte typ napájecí sítě (TN systém, IT systém, TT systém) pro zajištění následujících podmínek napájení (klasické uzemnění, ochranné uzemnění, potřebná dodatečná opatření atd.).

6.2 Obecné pokyny pro instalaci

- Přes připojenou sběrnici odpojte všechny větve elektroinstalace (např. vnitřní stanice, venkovní stanice, systémové zařízení).
- Ovladač systému neinstalujte přímo vedle zvonkového transformátoru a jiných napájecích zdrojů (aby nedocházelo k rušení).
- Neinstalujte kabely sběrnice systému spolu s kabely 100-240 V.
- Pro připojení vodičů otvíračů dveří a vodičů sběrnice systému nepoužívejte běžné kabely.
- Vyhněte se mostům mezi různými typy kabelů.
- Pro sběrnici systému ve čtyřjádrovém či vícejádrovém kabelu používejte pouze dva vodiče.
- Při smyčkování nikdy neinstalujte vstupní a výstupní sběrnici do stejného kabelu.
- Interní a externí sběrnici nikdy neinstalujte do stejného kabelu.

6.3 Montáž

Demontáž



Otevřete panel vhodným nástrojem (plochý šroubovák) pomocí svorky umístěné na spodní straně přístroje.Odklopte displej směrem k sobě.

Montáž na stěnu místnosti nebo na instalační krabici



Připevněte spodní díl zařízení na stěnu (rovný povrch) pomocí 4 přiložených šroubů dle normy DIN 49073-1.

Připevnění zařízení



Připevněte vrchní část zařízení ke spodní části. Při správném nasazení dojde k zacvaknutí svorky umístěné na spodní straně přístroje.

Montáž na stolní podstavec



- Připevněte spodní část zařízení k podstavci pomocí přiloženého montážního materiálu
- 2. Připevněte vrchní část zařízení ke spodní části.

Upozornění

Vyhrazujeme si právo kdykoli provést technické změny, stejně jako změny v obsahu tohoto dokumentu bez předchozího oznámení.

Podrobné specifikace odsouhlasené v době objednávky platí pro všechny objednávky. ABB nenese žádnou odpovědnost za případné chyby nebo neúplnosti v tomto dokumentu.

Vyhrazujeme si veškerá práva k tomuto dokumentu a na témata a ilustrace v něm obsažené. Dokument a jeho obsah či jeho výňatky nesmí být třetími stranami reprodukovány, přenášeny nebo znovu použity bez předchozího písemného souhlasu ABB.

Copyright © 2014, ABB s.r.o., Elektro-Praga. Všechna práva vyhrazena.

Kontaktujte nás

ABB s.r.o. Elektro-Praga Resslova 3 466 02 Jablonec nad Nisou

Tel.: 483 364 111 Fax.: 483 364 159

Technická podpora: Tel.: 800 800 104 E-mail: <u>epi,jablonec@cz.abb.com</u>

www.abb.cz/elektropraga www117.abb.com

> Power and productivity for a better world™

