



ABB-Welcome

83111-500

CZ SK

Varování

Elektrické napětí!

Nebezpečí smrti a požáru v důsledku elektrického napětí 230 V.

- Práci na 230V napájecím systému směji provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři!
- Před instalací a/nebo demontáží odpojte od zdroje elektrického proudu!

Varovanie

Elektrické napätie!

Nebezpečenstvo ohrozenia života a vzniku požiaru v dôsledku elektrického napätia 230 V.

- Práce na sieti s napätím 230 V smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári!
- Pred montážou alebo demontážou musíte sieťové napätie odpojiť!

Rozšiřovací modul, vestavný
Rozlišovací modul, vstavaný



- Rozšiřovací modul vestavný slouží pro připojení až 12 přidavných zvonkových tlačítek k hlasové jednotce.
- Podrobné uživatelské informace získáte na adrese uvedené v kapitole „Servis“ nebo naskenováním QR kódů (je vyžadováno zařízení s příslušným softwarem).
- Podrobné informace pro plánování systémů ABB-Welcome jsou uvedeny v uživatelské příručce. Ke stažení na adrese www.abb.cz/elektropraga.

- Rozlišovací modul vstavaný slúži pre pripojenie až 12 prídavných zvončekových tlačidiel k hlasovej jednotke.
- Podrobné informácie získate prostredníctvom prepojenia v kapitole „Servis“ alebo načítaním QR kódov (na to je potrebný prístroj s príslušným softvërom).
- Podrobné informácie na plánovanie zariadení ABB-Welcome nájdete v príručke používateľa. K dispozícii na prevzatí na adrese www.abb.sk/vypinace.

-25 °C ... +55 °C

IP 44

2 x 0,6 mm² ... 2 x 1 mm²

2 x 0,6 mm² ... 2 x 0,75 mm²

20 V DC ... 30 V DC

Technické údaje

Provozní teplota	Prevádzková teplota
Stupeň krytí	Krytie
Svorky pro tuhý vodič	Svorky pre vodič
Svorky pro slaněný vodič	Svorky pre lankový vodič
Napětí sběrnice	Napätie zbernice

Technické parametre

Provozní teplota	Prevádzková teplota
Stupeň krytí	Krytie
Svorky pro tuhý vodič	Svorky pre vodič
Svorky pro slaněný vodič	Svorky pre lankový vodič
Napětí sběrnice	Napätie zbernice

Servis



Busch-Jaeger Elektro GmbH - Ein Unternehmen der ABB Gruppe,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid
Zentraler Vertriebservice Tel: 0180-5 66 99 00,
www.Busch-Jaeger.com

QR kód

www.busch-jaeger-catalogue.com/8300-0-0330,artikel.html

Zamýšlené použití

Rozšiřovací modul vestavný je integrální součástí dveřního komunikačního systému ABB-Welcome a funguje výlučně se součástmi tohoto systému. Zařízení je možno instalovat pouze v suchých místnostech do vhodných elektroinstalačních krabic.

Určené použití

Rozšiřující modul, vestavný je súčasťou domového komunikačného systému ABB-Welcome a pracuje výhradne s komponentmi tohto systému. Zariadenie sa smie inštalovať len v suchých miestnostiach do vhodných zapustených krabic.

Obsluha

1 Svorky pro připojení až 12 zvonkových tlačítek.

Obsluha

Svorky pre pripojenie až 12 zvončekových tlačidiel.

2 Svorka pro společný vodič.

Svorka pre spoločný vodič.

3 Upínací svorky pro spojení s dalším modulem.

Upevňovacie svorky pre spojenie s ďalším modulom.

4 Konektor pro spojení s hlasovým a dalším modulem.

Konektor pre spojenie s hlasovým a ďalším modulom.

