

ABB-WELCOME MIDI


Poznámka k FW verze 6.06

IP gateway, verze 3.0, řadová

Od 11/2020 je nutné aktualizovat firmware na verzi 6.06

Jak aktualizovat?

Krok po kroku Vás provedeme aktualizací ve videu dostupném zde:



Link: <https://www.youtube.com/watch?v=McjWwfMbxcs&feature=youtu.be>

Nezapomeňte:

Vytvořit si printscreeny z aktuálního nastavení IP GATEWAYE.

Mít k dispozici přihlašovací jméno a heslo:

- IP GATEWAYE
- [Portal myBuildings](#)

IP-Gateway
IP adresa: 192.168.1.194
MAC adresa: 80-7A-7F-01-DF-DA

IP-Gateway

Jméno uživatele:

Heslo:

[Přepnout na bezpečné přihlášení](#)

Welcome to
 MyBuildings portal powered by ABB
 Ability™

Login

Username

Password

[Register](#)

[Sign-in help?](#)