

# Kryt rámečku s otvorem 55x55, krajní

**Kód produktu** 3901H-A00255 03

**Design** Levit®

**Varianta** bílá



## POPIS

Nutné v případě použití krytu 3299H-A40100 ..., 3299H-A40200 .. (tj. pro ovladač časovací komfortní Busch-Timer®, přístroj časovače Busch-Timer®, zesilovač s tunerem FM nebo rádio internetové Busch-iNet).

Vyměňuje se za kryt u jakékoliv krajní pozice ve standardním rámečku (pomocí přiloženého plastového demontážního klíče). Video návod pro jednoduchou výměnu krytu naleznete v sekci Podpora / Video manuály

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Šedá	3901H-A00255 16
 Slonová Kost	3901H-A00255 17
 Macchiato	3901H-A00255 18
 Žlutá	3901H-A00255 64
 Červená	3901H-A00255 65
 Oranžová	3901H-A00255 66
 Zelená	3901H-A00255 67