


# Kryt rámečku s otvorem 55x55, krajní

**Kód produktu** 3901H-A00255 66

**Design** Levit®

**Varianta** oranžová



## POPIS

Nutné v případě použití krytu 3299H-A40100 .., 3299H-A40200 .. (tj. pro ovladač časovací komfortní Busch-Timer®, přístroj časovače Busch-Timer®, zesilovač s tunerem FM nebo rádio internetové Busch-iNet).

Vyměňuje se za kryt u jakékoliv krajní pozice ve standardním rámečku (pomocí přiloženého plastového demontážního klíče). Video návod pro jednoduchou výměnu krytu naleznete v sekci Podpora / Video manuály

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta   | Kód produktu    |
|--|-----------------|
|  bílá           | 3901H-A00255 03 |
|  šedá          | 3901H-A00255 16 |
|  slonová kost | 3901H-A00255 17 |
|  macchiato    | 3901H-A00255 18 |
|  žlutá        | 3901H-A00255 64 |
|  červená      | 3901H-A00255 65 |
|  zelená       | 3901H-A00255 67 |