


# Kryt rámečku s otvorem 55x55, krajní

**Kód produktu** 3901H-A00255 67

**Design** Levit®

**Varianta** zelená



## POPIS

Nutné v případě použití krytu 3299H-A40100 .., 3299H-A40200 .. (tj. pro ovladač časovací komfortní Busch-Timer®, přístroj časovače Busch-Timer®, zesilovač s tunerem FM nebo rádio internetové Busch-iNet).

Vyměňuje se za kryt u jakékoliv krajní pozice ve standardním rámečku (pomocí přiloženého plastového demontážního klíče). Video návod pro jednoduchou výměnu krytu naleznete v sekci Podpora / Video manuály

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá	3901H-A00255 03
 šedá	3901H-A00255 16
 slonová kost	3901H-A00255 17
 macchiato	3901H-A00255 18
 žlutá	3901H-A00255 64
 červená	3901H-A00255 65
 oranžová	3901H-A00255 66