


# Kryt rámečku s otvorem 55x55, krajní

**Kód produktu** 3901H-A00255 63

**Design** Levit®M

**Varianta** onyx



## POPIS

Nutné v případě použití krytu 3299H-A40100 .., 3299H-A40200 .. (tj. pro ovladač časovací komfortní Busch-Timer®, přístroj časovače Busch-Timer®, zesilovač s tunerem FM nebo rádio internetové Busch-iNet).

Vyměňuje se za kryt u jakékoliv krajní pozice ve standardním rámečku (pomocí přiloženého plastového demontážního klíče). Video návod pro jednoduchou výměnu krytu naleznete v sekci [Podpora / Video manuály](#)

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 perleťová	3901H-A00255 68
 ocelová	3901H-A00255 69
 titanová	3901H-A00255 70