


Kryt rámečku s otvorem 55x55, střední

Kód produktu 3901H-A00355 03

Design Levit®

Varianta bílá



POPIS

Nutné v případě použití krytu 3299H-A40100 ...,3299H-A40200 .. – na vnitřní pozici u troj- nebo vícenásobného rámečku (tj. pro ovladač časovací komfortní Busch-Timer®, přístroj časovače Busch-Timer®, zesilovač s tunerem FM nebo rádio internetové Busch-iNet).

Vyměňuje se za kryt u vnitřní pozice ve standardním rámečku (pomocí přiloženého plastového demontážního klíče). Video návod pro jednoduchou výměnu krytu naleznete v sekci [Podpora / Video manuály](#)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 šedá	3901H-A00355 16
 slonová kost	3901H-A00355 17
 macchiato	3901H-A00355 18
 žlutá	3901H-A00355 64
 červená	3901H-A00355 65
 oranžová	3901H-A00355 66
 zelená	3901H-A00355 67