


# Kryt rámečku s otvorem 55x55, střední

**Kód produktu** 3901H-A00355 18

**Design** Levit®

**Varianta** macchiato



## POPIS

Nutné v případě použití krytu 3299H-A40100 ...,3299H-A40200 .. – na vnitřní pozici u troj- nebo vícenásobného rámečku (tj. pro ovladač časovací komfortní Busch-Timer®, přístroj časovače Busch-Timer®, zesilovač s tunerem FM nebo rádio internetové Busch-iNet).

Vyměňuje se za kryt u vnitřní pozice ve standardním rámečku (pomocí přiloženého plastového demontážního klíče). Video návod pro jednoduchou výměnu krytu naleznete v sekci Podpora / Video manuály

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta   | Kód produktu    |
|--|-----------------|
|  Bílá           | 3901H-A00355 03 |
|  Šedá          | 3901H-A00355 16 |
|  Slonová Kost | 3901H-A00355 17 |
|  Žlutá        | 3901H-A00355 64 |
|  Červená      | 3901H-A00355 65 |
|  Oranžová     | 3901H-A00355 66 |
|  Zelená       | 3901H-A00355 67 |