


# Kryt rámečku s otvorem 55x55, střední

**Kód produktu** 3901H-A00355 68

**Design** Levit®M

**Varianta** perleťová






## POPIS

Nutné v případě použití krytu 3299H-A40100 .., 3299H-A40200 .. (tj. pro ovladač časovací komfortní Busch-Timer®, přístroj časovače Busch-Timer®, zesilovač s tunerem FM nebo rádio internetové Busch-iNet, snímač kvality vzduchu), zásuvky s nabíjením přes USB nebo zásuvky s vestavěným proudovým chráničem.

Vyměňuje se za kryt u vnitřní pozice ve standardním rámečku (pomocí přiloženého plastového demontážního klíče). Video návod pro jednoduchou výměnu krytu naleznete v sekci [Podpora / Video manuály](#)

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Onyx	3901H-A00355 63
 Ocelová	3901H-A00355 69
 Titanová	3901H-A00355 70