

# Kryt jednoduchý s potiskem, s čirým průzorem

**Kód produktu** 3558A-A00933 S2

**Design** Tango®








**Varianta** kouřová šedá



## POPIS

Pro spínač řazení 3S

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá	3558A-A00933 B
 slonová kost	3558A-A00933 C
 šedá	3558A-A00933 S
 béžová	3558A-A00933 D
 hnědá	3558A-A00933 H
 černá	3558A-A00933 N
 vřesová červená	3558A-A00933 R2