

# Kryt jednoduchý s potiskem, s čirým průzorem

Kód produktu 3558A-A00933 S

Design Tango®








Varianta šedá



## POPIS

Pro spínač řazení 3S

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá	3558A-A00933 B
 slonová kost	3558A-A00933 C
 béžová	3558A-A00933 D
 hnědá	3558A-A00933 H
 černá	3558A-A00933 N
 kouřová šedá	3558A-A00933 S2
 vřesová červená	3558A-A00933 R2